


# Elcentral med multimediaenhet

Elcentralen innehåller huvudströmbrytare, automatsäkringar, jordfelsbrytare och en multimediaenhet.

Du kopplar in **tjänster som du har beställt** i multimediaenheten – såsom telefoni, bredband och tv.

Den utgående signalen från enheten kopplar du sedan vidare till rumsuttag i patchpanelen med nätverkskabel eller via routern från din tjänsteleverantör (om du väljer att installera routern i elcentralen).


Följ anvisningarna du fått från din tjänsteleverantör. **Vid problem kontakta** din tjänsteleverantör eller din kvartersvärd.



Huvud-  
strömbrytare


Jordfels-  
brytare

Säkringar



Multimediaenhet

Rumsuttag  
i patchpanel



Datauttag

För att koppla ihop rätt utrustning med rätt signal måste kabeln i patchpanelen ha samma siffra som datauttaget i rummet där utrustningen står.